



## Смарт Часовник LEMFO AK38



### Кратко ръководство за употреба

Изглед на продукта:



\* **Бутон Power** - Продължително натискане включва или изключва часовника. Кратко натискане включва екрана (в режим на изключен екран), повторно натискане ви води към основното меню на часовника. Ако се намирате в дадено подменю, натискането на този бутон ви връща директно към Начален екран.


\* **Touch Екран** - Всички функции на часовника могат да се управляват чрез touchscreen екрана:

1. При слайждане наляво или надясно часовникът преминава по различните менюта.
2. При натискане върху дадена икона, часовникът влиза съответно в избраното подменю.
3. При Начален екран продължително натискане на екрана ви дава възможност да изберете различен стил на Начален екран.



### Зареждане на батерията:

На задната страна на часовника се намират 2 бр. магнитни пинове за зареждане. Допрете единия край на включеният в комплекта кабел за зареждане към магнитните пинове, за да може да прилепне към пиновете. След това другият край на кабела включете в USB порт на компютър/лаптоп или в USB адаптор за ел. мрежа (не е включен в комплекта / не трябва да превишава 2A изходящ ток). Препоръчително е преди първа употреба да заредите часовника за поне 2 часа.



### Свързване към смартфон посредством Bluetooth:

За да работят някои от функциите на часовника, необходимо е да свалите приложението "**H Band**" от Google Play (отнася се само за операционни системи Android) или от Apple Store (отнася се само за операционни системи iOS). Може да свалите приложението и като сканирате следния QR код:

След това влезте в приложението "**H Band**", направете свой профил и изберете опция "Scanning equipment" и вашият смартфон ще започне да търси часовника. Името на часовника, което трябва да се появи на екрана на смартфона е "**AK38**". Изберете го и потвърдете свързването. След успешното синхронизиране можете да използвате всички възможности на приложението "**H Band**".



## Функции:

\* **Телефонни обаждания** - Смарт часовника АК38 индикира, когато вашият смартфон е свързан с него и получите входящо обаждане. Имате възможност да отхвърлите повикването или да го заглушите (Mute) директно от екрана на часовника.

\* **Step** - Калкулира направените за деня крачки, изминатото разстояние и изразходваните калории.

\* **Sport** - Различни режими за проследяване по време на различни видове спортове.

\* **Sleep Monitor** - Измерва качеството на съня.

Забележка: Трябва да носите часовника през нощта, за да се направи измерване.

\* **Heart Rate Measurement (HR)** - Измерване на пулс.

### **ВАЖНО:**

**Измерването на пулс, кръвно налягане, кислород в кръвта и др. е само за справка като референтна стойност. Смарт часовника НЕ Е медицинско изделие и в никакъв случай не е еквивалент на медицински уред за измерване на тези показатели.**

\* **Notification** - Входящи SMS-и, входящи нотификации от приложения и др.

**ВАЖНО:** За да се визуализират на часовника имената на вашите контакти при входящо повикване, те трябва да бъдат запаметени във вашият смартфон със започващ код на страната и последващ телефонен номер:

Например: +359 XXX XXX XXX

\* **Find Phone** - Функция за намиране на смартфон. Когато не можете да намерите вашият смартфон, използвайте тази функция на часовника, за да подадете звуков сигнал към смартфона.


\* Настройки (Меню **SETTINGS**)

## Възможни проблеми и решения:

1. Часовникът не се включва:

- Не натискате Бутон Power достатъчно продължително. Необходимо е да задържите бутона за около 3 секунди.

- Няма достатъчно заряд в батерията и е необходимо да я презаредите.



## Регулиране на дължината на металната каишка:



## Спецификации на устройството:

Екран: 1.09" (2.8 cm) Touchscreen 240x240 пиксела

Процесор: GR5515

Bluetooth версия: 4.0

Батерия: 120 mAh

Поддържани операционни системи: iOS и Android

Водоустойчивост: IP68

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

#### ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



Копие от декларацията за съответствие на производителя може да откриете на:

[www.topdigital.bg/declaration\\_of\\_conformity/watch/lemfo-ak38.pdf](http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/watch/lemfo-ak38.pdf)



## Гаранционна карта

Модел: \_\_\_\_\_

Фабричен номер: \_\_\_\_\_

Дата на закупуване: \_\_\_\_\_

Купувач: \_\_\_\_\_

Номер на фактура /финансов бон/. \_\_\_\_\_

Продавач: \_\_\_\_\_

Подпис и печат: \_\_\_\_\_

### Информация съгласно Закона за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако няма липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е бесплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

„Дигитален свят” ООД предоставя търговска гаранция при следните условия:

Съдържание и обхват на гаранцията: При проявяване на фабричен дефект в гаранционния срок.

За козметични повреди, механични счупвания, счупени дисплеи, потънали бутони и букси, нормалното износване на механичната конструкция в процеса на нормална експлоатация и щети, причинени от природни бедствия /наводнение, земетресение, гръмотевици, пожар и др./ и други външни въздействия, необхванати от отговорността на производителя и/или търговеца, изделието не подлежи на замяна, ремонтът е извънгаранционен и се извършва в сервиза на „Дигитален свят” ООД срещу заплащане.

Гаранцията не се отнася за приложените в търговския комплект аксесоари, в това число: акумулаторна батерия (дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от начина на експлоатация), зарядно устройство, слушалки, USB и др. кабели.

„Дигитален свят” ООД не осигурява гаранция в случай на повреди, причинени от неправилна употреба, като изпускане, удар, проникване на влага, намокряне, неправилно съхранение, както и други външни въздействия, повредени или липсващи обозначителни стикери, зареждане със зарядни устройства, различни от предоставените от фирмата производител. Такива случаи не са обхванати от отговорността на търговеца по чл. 113 ал.1 от Закона за защита на потребителите и поправките са за сметка на потребителя. Гаранцията отпада, ако изделието се отваря или се ремонтира от неоторизирани за това лица или сервизна организация, различна от указаната в гаранционната карта.

За дефекти, възникнали и открити в течение на гаранционния срок, купувачът на изделието предявява рекламация пред „Дигитален свят” ООД. Срокът за отремонтване на изделието е 30 дни. Потребителят е длъжен да получи отремонтаното устройство до 30-я ден от датата на рекламацията. Ако потребителят откаже да получи отремонтаното изделие в посочения срок, то той губи правата си по чл. 113, ал.3 от Закона за защита на потребителите.

**Срок: Срокът на гаранцията е 24 месеца и започва да тече от датата на закупуване на продукта.**

Териториален обхват: Република България.

Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писмено, като потребителят представя:

- > дефектиралата стока;
- > подписана гаранционна карта оригинал, съдържаща серийния номер и модела на изделието;
- > касова бележка или фактура;
- > протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката;
- > други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

Търговската гаранция се предоставя от фирма „Дигитален свят” ООД в сервиз на адрес :  
гр. София,  
ж.к. Изток, ул. „Тинтява” 15. Тел. за контакти: 0899994342, e-mail: service@topdigital.bg  
Съгласен съм с посочените по-горе гаранционни условия за закупеното от мен изделие.

Име: .....

Подпис: .....

## Ремонти в гаранционен срок

№	Дата на постъпване	Дата на връщане	Извършен ремонт	Вложени части	Техник	Подпис и печат	Подпис на получателя