


**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
НА ДЕТСКА КОЛИЧКА
„TWISTER”**

TWISTER



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивите на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” и на Европейските стандарти EN 1888-1:2018+A1:2022 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 1: Детски колички и кошчета за бебешки колички” и EN 1888-2:2018 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 2: Колички за деца с тегло от 15 kg до 22 kg”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!


- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН)!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ БЛОКИРАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СА ЗАДЕЙСТВАНИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ СТАБИЛНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ, РАЗГЪВАНЕ И СГЪВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С ТОЗИ ПРОДУКТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ТИЧАНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ!
- ❖ ЗА НОВОРОДЕНИ БЕБЕТА ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАЙ-ЛЕГНАЛОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГРЪБЧЕТО НА СЕДАЛКАТА!
- ❖ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЗИЦИЯТА НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТЕТО СЛЕД 6-МЕСЕЧНАТА МУ ВЪЗРАСТ! ПОЗИЦИЯТА НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГРЪБЧЕТО В ПОЛОЖЕНИЕ „СЕДНАЛО“ НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ДО 6 МЕСЕЦА!
- ❖ НЕ ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД!
- ❖ ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ Използвайте за дете с тегло не по-голямо от 22 kg.
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Винаги задействайте приспособлението за паркиране при поставяне и изваждане на детето от количката!
- ❖ Преди употреба се уверете, че системата за задържане е регулирана правилно.
- ❖ Не поставяйте в количката допълнително дюзече!
- ❖ Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 3 kg!
- ❖ Не претоварвайте количката! Всеки товар, поставен и/или закрепен на дръжката, борда, облегалката, сенника и/или на страните на количката, може да повлияе на стабилността й!
- ❖ Количката е предназначена да вози само едно дете. Не поставяйте две или повече деца в количката!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сгلوبили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Не използвайте количката по стълби или ескалатори и бъдете с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Предназначена за новородени бебета или деца на възраст до 4 години или тегло до 22 kg (което от двете настъпи първо);
- ❖ 5-точков обезопасителен колан;
- ❖ Завъртане на седалката на 360° и поставяне на детето с лице на посоката на движение или с гръб на посоката на движение без отстраняване на седалката от рамата;
- ❖ Регулируема облегалка на седалката;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Регулируема подложка за крачета.

ОСНОВНИ ЧАСТИ



1. Рама – 1 бр.
2. Предпазен борд – 1 бр.
3. Предни колела – 2 бр.
4. Задни колела – 2 бр.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

Количката се доставя от производителя частично сглобена. За да завършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложенияте в инструкцията илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 11. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

1-1 – Освободете фиксатора.

1-2 и 1-3 - Хванете дръжката с ръка и я издърпайте нагоре, докато чуете звук „щрак“ и количката се фиксира в разгънато положение (1-3).

1-4 – Натиснете лоста за разгъване на облегалката и издърпайте облегалката нагоре, докато чуете звук „щрак“. Отпуснете лоста, за да се фиксира облегалката в разгънато положение. Уверете се, че облегалката е напълно разгъната.

2 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

Предните колела извършват само въртливо движение.

2-1 – Поставете предното колело към предната ос на рамата. Натиснете, докато чуете звук „щрак“. Убедете се, че колелото е фиксирано като се опитате да го издърпате от оста.

2-2 – Натиснете бутона за демонтиране и издърпайте колелото надолу.

3 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

3-1 – Поставете задното колело към отвора от задната ос на рамата. Натиснете, докато чуете звук „щрак“. Убедете се, че колелото е фиксирано като се опитате да го издърпате от оста.

3-2 – Натиснете бутона за демонтиране и издърпайте колелото навън.

4 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

Поставете двата края на предпазния борд към отворите от рамата на количката и натиснете, докато чуете звук „щрак“ и борда се фиксира.

За демонтиране, натиснете всеки от бутоните за демонтиране и издърпайте борда навън.

ФУНКЦИИ

5 – ПОДЛОЖКА ЗА КРАКА

Подложката за крака се регулира в две позиции. Натиснете едновременно двете лостчета отдолу на подложката и я поставете в долна позиция.

За преместване в горна позиция, избутайте подложката за крака с ръка нагоре.

6 – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ

Натиснете надолу приспособлението за паркиране, за да го задействате и спрете движението на количката.

Повдигнете нагоре приспособлението за паркиране, за да го освободите и количката да се движи отново.

ВНИМАНИЕ! Задействайте приспособлението за паркиране винаги, когато количката е в покой, за да избегнете опасност от приплъзване на количката!

7 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЛЕГАЛКАТА

ВНИМАНИЕ! НОВОРОДЕНО или БЕБЕ НА ВЪЗРАСТ ПОД 6 МЕСЕЦА ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯ НА СЕДАЛКАТА САМО, КОГАТО ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГРЪБЧЕТО Е В НАЙ-ЛЕГНАЛО (РАЗГЪНАТО) ПОЛОЖЕНИЕ!

Натиснете механизма (1) и преместете (2) надолу или нагоре до желаното положение на облегалката.

8 – ВЪРТЕНЕ НА СЕДАЛКАТА НА 360°

ВАЖНО! Преди да завъртите седалката, поставете облегалката в най-изправено положение!

8-1 и 8-2 – Повдигнете подложката за краката, хванете ръкохватката и завъртете седалката в която и да е посока (наляво или надясно) до едно от двете възможни положения:

- Седалката е насочена по посока на движението, така че детето да е гледащо напред;
- Седалката е насочена в посока обратна на движението – детето е гледащо назад към възрастния, който управлява количката.

8-3 – Преместете поставката за крака надолу. Трябва да чуете звук „щрак“, което показва, че седалката е фиксирана.

ВНИМАНИЕ! УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СЕДАЛКАТА Е СИГУРНО ФИКСИРАНА В ИЗБРАНТО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕДИ ДА ПОСТАВИТЕ ДЕТЕТО В КОЛИЧКАТА!

9 – СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА СЕННИКА

Избутайте с ръка, за да сгънете сенника. Издърпайте сенника, за да разгънете.

10 – СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (обезопасителен колан).

ВНИМАНИЕ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ ОТ РАЖДАНЕТО НА ДЕТЕТО!

10-1 и 10-2 – Откопчаване на обезопасителния колан – натиснете бутона на обединяващата тока; Закопчаване на обезопасителния колан – вмъкнете двата края на коланите в обединяващата тока и натиснете, докато чуете звук „щрак“.

10-2 - Регулирайте дължината на раменните колани, коланите за през кръста и междубедрения колан посредством токите.

10-3 и 10-4 – Коланите могат да бъдат поставени на две нива по височина. Извадете (10-4) или промушете в халките (10-3) раменните колани, за да регулирате височината им.

Забележка: Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да са усукани.

ВАЖНО! Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да се захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка!

11 – СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

ВАЖНО! Винаги преди да сгънете количката трябва да задействате паркиращото устройство и да изпразните коша за багаж.





11-1 – Натиснете лоста на облегалката и я сгънете;


11-2 – Плъзнете бутона на втория заключващ механизъм в указаната на фигурата посока и след това бутона за сгъване.

11-3 - Натиснете дръжката на количката напред, докато количката се сгъне;

11-4 - При заключване на фиксатора ще чуете звук „щрак“.

Количката е заключена в сгнато положение и може за бъде съхранявана в изправено положение.





УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Спирачките, колелата и гумите се износват по-бързо от останалите части. При необходимост трябва да ги подмените.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми. Използвайте силиконово масло или силиконов спрей.
- ❖ Редовно почиствайте и смазвайте с масло замърсените метални и пластмасови части.
- ❖ Почиствайте дамската, замърсени пластмасови или метални части от продукта като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Винаги подсушавайте количката и я оставяйте да изсъхне преди да я приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по количката, ако я съхраните влажна.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, посипани със соли пътища или резки температурни промени!
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Състав на дамската:

Лицева част: 100 % полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



LKTW023xxxx

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com