

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ  
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
КОМБИНИРАНА ДЕТСКА КОЛИЧКА  
МОДЕЛ “ЕНИГМА”**

**ENIGMA**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“ и на Европейските стандарти EN 1888-1:2018 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 1: Детски колички и кошчета за бебешки колички“ и EN 1888-2:2018 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 2: Колички за деца с тегло от 15 kg до 22 kg“, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

## **ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ, ЩОМ ДЕТЕТО ЗАПОЧНЕ ДА СЯДА БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ БЛОКИРАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СА ЗАДЕЙСТВВАНИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ ПОЗИЦИИТЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА, КОГАТО СЕДАЛКАТА Е ТРАНСФОРМИРАНА В КОШ ЗА НОВОРОДЕНО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ, РАЗГЪВАНЕ И СГЪВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С ТОЗИ ПРОДУКТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА СЕДАЛКАТА ИЛИ АВТОМОБИЛНОТО СТОЛЧЕ ЗА КОЛИЧКАТА СА ПРАВИЛНО И СТАБИЛНО ФИКСИРАНИ ЗА РАМАТА.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ТИЧАНЕ И ПЪРЗАЛАНЕ!
- ❖ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОША ЗА ДЕТЕ, КОЕТО НЕ МОЖЕ САМОСТОЯТЕЛНО ДА СЯДА БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, ДА СЕ ПРЕТЪРКУЛВА И ИЗПРАВЯ САМО, ИЗПОЛЗВАЙКИ ЗА ОПОРА РЪЦЕТЕ И КОЛЕНАТА СИ! МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ДЕТЕТО: 9 kg!
- ❖ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЗИЦИЯТА НА ОБЛЕГАЛКАТА НА СЕДАЛКАТА ЗА СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТЕТО СЛЕД 6-МЕСЕЧНАТА МУ ВЪЗРАСТ!
- ❖ ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ НЕ ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД!
- ❖ Използвайте за дете с тегло не по-голямо от 22 kg.
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Не поставяйте в коша допълнително дюшече, по-дебело от 10 mm!
- ❖ Винаги задействайте приспособлението за паркиране при поставяне и изваждане на детето от количката!
- ❖ Преди употреба се уверете, че обезопасителните колани са поставени и регулирани правилно.
- ❖ Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 2 kg!
- ❖ Максималното натоварване на чантата за багаж (в случай, че се използва такава) не трябва да е по-голямо от 2 kg!
- ❖ Не претоварвайте количката! Всеки товар, поставен и/или закрепен на дръжката, борда, гърба на облегалката, сенника и/или на страните на количката, може да повлияе на нейната стабилност!
- ❖ Количката е предназначена да вози само едно дете. Не поставяйте две или повече деца в количката!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Автомобилното детско столче не замества детското кошче или легло. Когато детето се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща бебешка количка, детско кошче или легло.
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнулове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Не използвайте количката по стълби или ескалатори и бъдете с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Предназначена за новородени бебета или деца на възраст до 4 години или тегло до 22 kg (което от двете настъпи първо).
- ❖ Седалката се трансформира в кош за новородено и много малко бебе на възраст не повече от 6 месеца и с тегло не по-голямо от 9 kg;
- ❖ Столче за обезопасяване на деца по време на пътуване в автомобил модел "ЕНИГМА", тегловна група 0+ за деца с тегло не повече от 13 kg. Детското столче за автомобил е безопасно и съвместимо с конструкцията на количката.

**Забележка:** Столчето може да се закупи допълнително в случай, че не е включено в комплекта на количката. Указанията за безопасна употреба на столчето и монтирането му в автомобил, са в отделна инструкция.

- ❖ Две положения на седалката - детето е с лице по посока на движение или детето е с гръб на посоката на движение;
- ❖ 5-точков обезопасителен колан;
- ❖ Регулируема облегалка на седалката;
- ❖ Регулируема височина на дръжката
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Въртеливо и праволинейно движение на предните колела.

## ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ






Сенник



Предпазен Борд



1 – Предни колела  
2 – Задни Колела



Рама



Седалка, която се трансформира в кош

**ВАЖНО!** Преди сглобяване на продукта се уверете, че всички части са налични и изправни.

### УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

Количката се доставя от производителя частично сглобена. За да завършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

**ВНИМАНИЕ!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

**ВНИМАНИЕ!** Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

Действията по монтиране, демонтиране и функциите са номерирани от 1 до 19. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

## СГЛОБЯВАНЕ

### 1 – РАЗГЪВАНЕ НА РАМА

1-1 и 1-2 – Откопчайте фиксиращия колан.

1-3 – Издърпайте дръжката на количката нагоре, докато рамата се разгъне.

1-4 – При фиксиране в разгънато положение ще чуете звук „щрак“.

### 2 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ЗАДНИ КОЛЕЛА

2-1 – Вмъкнете оста на задното колело в отвора от рамата и натиснете.

2-2 – При фиксиране на колелото ще чуете звук „щрак“. Уверете се, че колелото е здраво фиксирано, като се опитате да го издърпате от рамата.

2-3 – За демониране на задното колело, издърпайте нагоре бутона за демониране и отстранете задното колело от рамата.

### 3 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИ КОЛЕЛА

3-1 – Вмъкнете оста на предното колело в отвора от рамата и натиснете. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

3-2 – Уверете се, че колелото е здраво фиксирано, като се опитате да го издърпате от рамата.

3-3 – За демониране на предното колело, натиснете бутона за демониране и отстранете колелото от рамата.

### 4 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

4-1 – Поставете седалката към рамата на количката и натиснете, както е показано на фигурата.

4-2 – При фиксиране ще чуете звук „щрак“. Уверете се, че седалката е здраво фиксирана, като се опитате да го издърпате навън.

4-3 – За демониране на седалката, натиснете едновременно бутоните за демониране от двете страни на седалката и отстранете седалката от рамата.

### 5 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

5-1 – Поставете предпазния борд към отворите на седалката с натиск.

5-2 – При фиксиране ще чуете звук „щрак“. Уверете се, че предпазния борд е здраво фиксиран, като се опитате да го издърпате от седалката.

5-3 – За демониране на предпазния борд, натиснете бутоните за демониране от двете страни на борда и го отстранете от седалката.

### 6 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА СЕННИКА

6 (1) – Монтирайте пластмасовите крайници на сенника към рамата.

6 (2) – Закопчайте ципа.

**ВНИМАНИЕ!** Винаги закрепвайте сенника за седалката към количката, за да предотвратите изхлузване на детето и нараняването му.

За демониране на сенника разкопчайте ципа, натиснете бутона и отстранете сенника от рамата.

## ФУНКЦИИ

### 7 – РЕГУЛИРАНЕ НА СЕННИКА

Издърпайте с ръка сенника, за да го разгънете, като е показано на фиг. 7 (1-2-3).

Избутайте с ръка, за да сгънете сенника - фиг. 7 (3-2-1).

### 8 – ВЪРТЕЛИВО И ПРАВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

Натиснете лостчето надолу за праволинейно движение на предните колела.

Преместете лостчето нагоре, за да извършват предните колела въртеливо движение.

**ВАЖНО!** При движение на количката по неравни повърхности, установете предните колела в положение за извършване на праволинейно движение.

## **9 – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ**

**ВНИМАНИЕ!** Задействайте приспособлението за паркиране винаги, когато количката е в покой, за да избегнете опасност от приплъзване на количката!

## **10 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ДРЪЖКАТА**

Натиснете едновременно бутоните за регулиране височината на дръжката и преместете дръжката нагоре или надолу до желаната позиция.

## **11 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЛЕГАЛКАТА**

Натиснете механизма за регулиране положението на облегалката и придвижете нагоре или надолу. Отпуснете механизма, за да фиксирате избраното положение.

## **12 – РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАКАТА**

Закопчайте двете коланчета под поставката за краката, както е показано на фигурата.

## **13 – ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕДАЛКАТА ВЪРХУ РАМАТА НА КОЛИЧКАТА**

Седалката може да бъде монтирана в 2 положения – детето да бъде насочено по посока на движението и детето да бъде насочено към възрастния (в посока обратна на движението).

13-1 – Натиснете едновременно бутоните за демонтиране на седалката.

13- 2 и 13-3 – Завъртете седалката и я монтирайте към рамата на количката.

(Виж т. 4 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА).

## **14 – РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕДАЛКАТА**

Седалката може да бъде регулирана в 3 положения.

Натиснете едновременно бутоните за регулиране и преместете седалката в желаното положение – позиция 1, позиция 2 или позиция 3.

## **15 – СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (5-ТОЧКОВ ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН)**

15-1 – Натиснете бутона на обединяващата тока, за да откопчаете колана

15-2 – Поставете единия край на колана към обединяващата тока и натиснете , докато чуете звук “щрак” и се фиксира. Закопчайте по същия начин и другия край на колана към тока.

15-3 – Регулирайте дължината на коланите от токите.

**Забележка:** Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да са усукани.

**ВАЖНО!** Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.

## **16 – СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА**

**ВНИМАНИЕ!** Винаги преди да сгънете количката трябва да задействате паркиращото устройство и изпразните коша за багаж.

16-1 – Издърпайте с ръце нагоре едновременно двата механизма за сгъване.

16-2 и 16-3 – Натиснете дръжката надолу, докато рамата се сгъне.

16-4 – Закопчайте рамата в сгънато положение с фиксиращия колан.

## **17 – ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА В КОШ ЗА НОВОРОДЕНО**

Разкопчайте коланчетата от долната страна на седалката.

**ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ МОНТИРАЙТЕ КОША В ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОЕТО ДЕТЕТО ДА БЪДЕ С ЛИЦЕ КЪМ МАЙКАТА.

**ВАЖНО!** Преди да използвате коша задължително разкачете и приберете коланите към страниците и покрийте с меката подложка на седалката или с подложка/матраче/душече с дебелина не повече от 10 mm.

## 18 – ТРАНСФОРМИРАНЕ НА КОША ЗА НОВОРОДЕНО В СЕДАЛКА

Закопчайте двете коланчета под поставката за краката, както е показано на фигурата.

## 19 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЕТСКО СТОЛЧЕ ЗА АВТОМОБИЛ МОДЕЛ „ЕНИГМА” ВЪРХУ КОНСТРУКЦИЯТА НА ДЕТСКА КОЛИЧКА „ЕНИГМА”.

**ВНИМАНИЕ!** ВИАГИ МОНТИРАЙТЕ СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ В ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОЕТО ДЕТЕТО ДА БЪДЕ С ЛИЦЕ КЪМ МАЙКАТА.

Столчето се монтира на рамата на детската количка, посредством адаптери.

### Монтиране:

19-1 - Монтирайте адаптерите към столчето. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

19-2 - Поставете столчето с адаптерите към рамата и натиснете, докато чуете звук „щрак“.





### Демонтиране:






19-3 - Натиснете бутоните за демониране от двата края на столчето, за да отстраните столчето от рамата.

19-4 - Натиснете бутоните за демониране на двата адаптера, за да отстраните адаптерите и столчето заедно от рамата.






19-5 – Издърпайте с ръка, за да разгънете сенника на столчето и избутайте с ръка, за да го сгънете.

19-6 – Натиснете бутоните от двете страни на столчето, за да промените позицията на дръжката.











16-2




16-3




16-4

фиксиращ колан



17-1




17-2




18-1

“щрак”



18-2



## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Спирачките, колелата и гумите се износват по-бързо от останалите части и при необходимост трябва да ги подмените.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми със силиконови масло или спрей.
- ❖ Редовно почиствайте и смазвайте с масло замърсените метални и пластмасови части.
- ❖ Почиствайте дамската на количката, замърсените пластмасови или метални части с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Винаги подсушавайте количката и я оставяйте да изсъхне преди да я приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по количката, ако я съхраните влажна.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

### Състав на дамската:

Лицева част: полиестер

Пълнеж: 100 % полиестер



Използвани материали: пластмаса, текстил, метал

KKEN022xxxx

**CHIPOLINO**

---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)