

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
КОМБИНИРАНА ДЕТСКА КОЛИЧКА
МОДЕЛ “АСПЕН”**

ASPEN



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” и на Европейските стандарти EN 1888-1:2018+A1:2022 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 1: Детски колички и кошчета за бебешки колички” и EN 1888-2:2018 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 2: Колички за деца с тегло от 15 kg до 22 kg”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ, ЩОМ ДЕТЕТО ЗАПОЧНЕ ДА СЯДА БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ БЛОКИРАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СА ЗАДЕЙСТВАНИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ, РАЗГЪВАНЕ И СГЪВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С ТОЗИ ПРОДУКТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА СЕДАЛКАТА ЗА КОЛИЧКАТА СА ПРАВИЛНО И СТАБИЛНО ФИКСИРАНИ ЗА РАМАТА.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ТИЧАНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ!
- ❖ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОША ЗА ДЕТЕ, КОЕТО НЕ МОЖЕ САМОСТОЯТЕЛНО ДА СЯДА БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, ДА СЕ ПРЕТЪРКУЛВА И ИЗПРАВЯ САМО, ИЗПОЛЗВАЙКИ ЗА ОПОРА РЪЦЕТЕ И КОЛЕНАТА СИ. МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ДЕТЕТО: 9 kg!
- ❖ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЗИЦИЯТА НА ОБЛЕГАЛКАТА НА СЕДАЛКАТА ЗА СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТЕТО СЛЕД 6-МЕСЕЧНАТА МУ ВЪЗРАСТ!
- ❖ ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ НЕ ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД!
- ❖ НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ ПОЗИЦИИТЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА, КОГАТО СЕДАЛКАТА Е ТРАНСФОРМИРАНА В КОШ ЗА НОВОРОДЕНО!
- ❖ Използвайте за дете с тегло не по-голямо от 22 kg.
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Не поставяйте в коша допълнително дюшече, по-дебело от 10 mm!
- ❖ Винаги задействайте приспособлението за паркиране при поставяне и изваждане на детето от количката!
- ❖ Преди употреба се уверете, че системата за задържане (обезопасителните колани) са поставени и регулирани правилно.
- ❖ Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 2 kg!
- ❖ Максималното натоварване на чанта за багаж (в случай, че се използва такава) не трябва да е по-голямо от 2 kg!
- ❖ Не претоварвайте количката! Всеки товар, поставен и/или закрепен на дръжката, борда, гърба на облегалката, сенника и/или на страните на количката, може да повлияе на нейната стабилност!
- ❖ Количката е предназначена да вози само едно дете. Не поставяйте две или повече деца в количката!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задущаване!


- ❖ Не използвайте количката по стълби или ескалатори и бъдете с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!




ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Предназначена за новородени бебета или деца на възраст до 4 години или тегло до 22 kg (което от двете настъпи първо);
- ❖ Седалката на количката се трансформира в кош, подходящ за дете, което не може да седи без чужда помощ, не може да се преобръща и да се изправя на ръце и колене, с тегло до 9 kg, на възраст до около 6 месеца.
- ❖ Столче за обезопасяване на деца по време на пътуване в автомобил модел "АСПЕН", тегловна група 0+ за деца с тегло не повече от 13 kg. Детското столче за автомобил е безопасно и съвместимо с конструкцията на количката.
Забележка: Столчето може да се закупи допълнително в случай, че не е включено в комплекта на количката. Указанията за безопасна употреба на столчето и монтирането му в автомобил, са в отделна инструкция.
- ❖ Две положения на седалката - детето е с лице по посока на движение или детето е с лице към възрастния (обратно на посоката на движение);
- ❖ 5-точков обезопасителен колан;
- ❖ Регулиране на седалката в 3 положения;
- ❖ Регулируема облегалка на седалката;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Въртеливо и праволинейно движение на предните колела.


ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ



ВАЖНО! Преди монтиране трябва да се уверите, че всички части са налични.
Всяка опаковка съдържа:



Предно колело - 2 бр.



Задно колело - 2 бр.



Рама - 1 бр.



Седалка комплект - 1 бр.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

Количката се доставя от производителя частично сглобена. За да завършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

Действията по монтиране, демонтиране и функциите са номерирани от 1 до 17. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

СГЛОБЯВАНЕ

1 – РАЗГЪВАНЕ НА РАМА

1-1 – Освободете фиксатора.

1-2 – Хванете дръжката и издърпайте нагоре, докато количката се разгъне и чуete звук „щрак“.

2 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНИРАНЕ НА ПРЕДНИ КОЛЕЛА

2-1 - Поставете предното колело към предната част на рамата. Натиснете, докато чуete звук „щрак“. Убедете се, че колелото е фиксирано като се опитате да го издърпате от рамата.

2-2 – За демонтиране натиснете бутона за демонтиране и издърпайте колелото надолу.

3 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНИРАНЕ НА ЗАДНИ КОЛЕЛА

3-1 – Поставете задното колело към отвора от задната ос и натиснете, докато колелото се фиксира и чуete звук „щрак“. Убедете се, че колелото е фиксирано като се опитате да го издърпате от задната ос.

3-2 – За демонтиране издърпайте лостчето надолу и отстранете колелото от рамата.

4 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

Поставете седалката върху рамата и натиснете, докато чуете звук “щрак” и се фиксира.

ВАЖНО! Уверете се, че седалката е здраво и сигурно фиксирана, като се опитате да я издърпате от рамата.

Демонтиране: Натиснете бутоните за демонтиране от двете страни и отсрачете седалката от рамата (за бутона за демонтиране виж раздел „Диаграма на основните части“).

5 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

Поставете двата края на предпазния борд към съответните отвори от рамата и натиснете, докато чуете звук „щрак“ и се фиксира.

За демонтиране на предпазния борд натиснете бутоните за демонтиране от двете страни на седалката и издърпайте борда.

ФУНКЦИИ

6 – РАЗГЪВАНЕ И СГЪВАНЕ НА СЕДАЛКАТА

6-1 – Хванете седалката с ръка и я разгънете. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

6-2 – Натиснете бутоните от двете страни на рамата и сгънете седалката.

7 – ВЪРТЕЛИВО И ПРАВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

За праволинейно движение на предните колела, преместете плъзгача надолу.

За въртеливо движение на предните колела, преместете плъзгача нагоре.

ВАЖНО! При движение на количката по неравни повърхности, установете предните колела в положение за извършване на праволинейно движение

8 – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ

За да задействате приспособлението за паркиране натиснете педала надолу.

ВНИМАНИЕ! Задействайте приспособлението за паркиране винаги, когато количката е в покой, за да избегнете опасност от приплъзване на количката.

9 – РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕДАЛКАТА

Седалката може да бъде регулирана в 3 позиции.

Натиснете бутоните от двете страни на рамата и преместете седалката до желаната позиция. При фиксирате на всяка позиция ще чуете звук “щрак“.

10 – РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА

Натиснете механизма за регулиран и преместете надолу или нагоре до желаното положение на облегалката.

11 – РЕГУЛИРАНЕ НА СЕННИКА

Сгъване – избутайте сенника с ръка.

Разгъване – издърпайте сенника с ръка.

ВНИМАНИЕ! Винаги закрепвайте сенника за седалката на количката, за да предотвратите изхлузване на детето и нараняването му!

12 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА В ДВЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Седалката може да бъде монтирана върху рамата на количката в две положения - детето е с лице по посока на движение или детето е с лице към възрастния (обратно на посоката на движение).

12-1 – За да промените положението, натиснете бутоните за демонтиране на седалката от двете страни на рамата и издърпайте седалката нагоре.

12-2 – Завъртете седалката на 180°, за да промените посоката на монтиране, поставете я върху рамата и натиснете, докато чуете звук „щрак“ и се фиксира.

13 – СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (5-ТОЧКОВ ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН)

Поставете двата края на коланите в обединяващата тока и натиснете. Ще чуете звук „щрак“. Регулирайте дължината на коланите от токите.

Забележка: Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да са усукани.

Натиснете обединяващата тока, за да откопчаєте коланите.

ВАЖНО! Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.

14 – СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

ВНИМАНИЕ! Винаги преди да сгънете количката трябва да изпразните коша за багаж.

14-1 – Сгънете седалката.

14-1 –Преместете плъзгача в указаната на фигурата посока и натиснете бутона за сгъване.

14-2 – Натиснете дръжката надолу, докато количката се сгъне.

14-3 – След сгъване на количката заключете с фиксатора.

15 – ТРАНСФОРМИРАНЕ НА КОШ ЗА НОВОРОДЕНО В СЕДАЛКА

За трансформиране на коша за новородено в седалка закопчайте коланчетата от долната страна на коша, както е показано на фигури 15-1 и 15-2.

16 – ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЕДАЛКА В КОША ЗА НОВОРОДЕНО

16-1 – За трансформиране на седалката в кош за новородено, разкопчайте коланите от долната страна на седалката.

ВНИМАНИЕ! Винаги монтирайте коша в положение, при което детето да бъде с лице към майката.

ВАЖНО! Преди да използвате коша задължително приберете коланите към страниците и покрийте с подложка/матраче/дюшече с дебелина не повече от 10 mm.

17 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНИРАНЕ НА ДЕТСКО СТОЛЧЕ ЗА АВТОМОБИЛ МОДЕЛ „АСПЕН“ ВЪРХУ КОНСТРУКЦИЯТА НА ДЕТСКА КОЛИЧКА „АСПЕН“.

Забележка: За Ваше удобство, преди да монтирате столчето за автомобил към рамата на количката, задействайте приспособлението за паркиране.

Монтиране

Детското столче за автомобил модел „АСПЕН“ се монтира към рамата на количката посредством адаптери. Монтирайте адаптерите към столчето като натиснете съответния червен бутон от горната страна на столчето и поставете:




- адаптер с маркировка „R“ от дясната страна на столчето (когато застанете пред столчето);
- адаптер с маркировка „L“ – от лявата страна на столчето (когато застанете пред столчето).


След това монтирайте столчето към рамата на количката. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

ВНИМАНИЕ! Винаги монтирайте столчето за автомобил така, че детето да е с лице към майката!

Демонтиране

Натиснете бутоните за демонтиране и отстранете столчето от рамата.







УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Спирачките, колелата и гумите се износват по-бързо от останалите части и при необходимост трябва да ги подмените.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми със силиконови масло или спрей.
- ❖ Редовно почиствайте и смазвайте с масло замърсените метални и пластмасови части.
- ❖ Почиствайте дамската на количката, замърсените пластмасови или метални части с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Винаги подсушавайте количката и я оставяйте да изсъхне преди да я приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по количката, ако я съхраните влажна.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Състав на дамската:

Лицева част: 100 % полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



Използвани материали: пластмаса, текстил, метал

KKAS023xxxx

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com